

Piquet de terre 1m Diadem

Référence : P6DI00330

Détails

La mise à la terre est une étape déterminante de l'installation d'une clôture électrique. Réalisée correctement, elle soumettra l'animal, à une décharge électrique, en cas de contact .

Il est préconisé d'utiliser des piquets de terre galvanisés afin d'éviter qu'ils ne soient couverts de rouille.

Il faut les installer à 10 mètres minimum du circuit 230V d'un bâtiment. Idéalement à l'ombre, ils seront enterrés sous un mètre de terre, reliés entre eux et espacés de 3 m.

Le nombre de piquet de terre à utiliser, dépendra de la puissance délivrée et de la nature du sol.

Plus le sol est humide ou meuble et plus, il sera conducteur. Si le sol est caillouteux ou sablonneux, de la bentonite pourra être versée autour du piquet afin d'améliorer le contact.

Tout élément intrusif (herbe, branche...) entre les fils et le sol viendra diminuer l'efficacité de la clôture.



Caractéristiques	
Types de produits	Piquets

